


ANHANG B

Mastbilder




Mastgrundtyp ABD6
110-/220-/380-kV-Abspannmast


Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Metern

Quelle: RWE Transportnetz Strom


Mastgrundtyp D 36_1 380-kV-Winkel-/Abspannmast (WA + 0,0) und 380-kV-Winkel-/Endmast (WE + 0,0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter




Mastgrundtyp D 36_1 380-kV-Tragmast (T1 + 0,0)



Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter




Mastgrundtyp AD 37 110-/380-kV-Winkel-/Abspannmast (WA + 0,0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD 37 110-/380-kV-Tragmast (T1 + 0,0 und T2 + 0,0)




Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter



Mastgrundtyp D 35_1
380-kV-Winkel-/Abspannmast (WA + 0,0)
und 380-kV-Winkel-/Endmast (WE + 0,0)

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Meter

Quelle: RWE Transportnetz Strom



**Mastgrundtyp D 35_1
380-kV-Tragmast (T + 0,0)**

**Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Meter**

Quelle: RWE Transportnetz Strom